

BIOFA Laugen und Seifen

Anleitung zur Behandlung von Decken und Wänden in Tanne/Fichte

1. Laugen mit BIOFA Nadelholzlauge Art. 2094

Vor dem Auftragen muss das Holz geschliffen werden, damit eine gleichmässige Saugfähigkeit erreicht wird. .

Dann Auftrag von BIOFA Nadelholzlauge Art. 2094 mit Deckenbürste, Schwamm, Rolle oder durch Spritzen. Wichtig ist, die Lauge satt und gleichmässig aufzutragen und alle Stellen zu benetzen. Verbrauch ca. 0,13 – 0.2 Liter pro m².

Danach die behandelten Flächen mind. 24 Stunden trocknen lassen.

2. Zwischenschliff

Die gelaugten Flächen mit einem Schleif Flies (Scotch pad) Körnung „very fine“ (ca Korn 340) zwischenschleifen und entstauben.

3. Seifen mit BIOFA Seife weiss Art. 2092 oder Seife farblos Art. 2091

BIOFA Seife weiss Art. 2092 oder Seife farblos Art. 2091 mit lauwarmem Wasser verdünnen (1 Teil Seife und 7 Teile Wasser) und gut aufrühren. Danach die Seife mit einer Deckenbürste in der Holzrichtung auftragen, gut ausziehen und trocknen lassen. Es empfiehlt sich in einzelnen Bahnen zu arbeiten. Da sich die weissen Pigmente leicht absetzen, muss die verdünnte, weiss pigmentierte Seife immer wieder aufgerührt werden.

Verbrauch ca. 0.13 Liter verdünnte Lösung pro m².

Nach einer Trockenzeit von 3 Stunden kann der Vorgang 1-2 Mal wiederholt werden. Eine besonders schöne Oberfläche erreicht man, wenn nach jedem Auftrag mit dem weissen Pad poliert wird.

Vorsicht: Das Gemisch von Seife und Wasser ist nicht lagerfähig. Wir empfehlen, die angerührte Seife innerhalb von 7 Tagen zu verarbeiten.