

Oberflächenbehandlung von Tischblättern mit BIOFA Möbelöl Art. 2049

Vorarbeiten

Die Tischblätter müssen mind. mit Korn 150 vorgeschliffen sein. Schöne Flächen werden erzielt, wenn der Endschliff mit der Körnung 240 ausgeführt wird.

1. Auftrag

Sparsames Auftragen von lösemittelfreiem **BIOFA Möbelöl Art. 2049** mit Moltoprenrolle.

Materialverbrauch ca. 0.05 lt/m².

Nach einer Einwirkungszeit von 45 - 60 Minuten mit Exzentschleifer oder Rutscher und Scotch VF „very fine“ einschleifen. Danach überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolllappen abnehmen.

Trockenzeit mind. 12 Stunden.

2. Auftrag

Punktuelles Auftragen von **BIOFA Möbelöl Art. 2049** mit Moltoprenrolle oder Pinsel.
Materialverbrauch ca. 0.01 lt/m².

Das Öl kann sofort mit einem Exzentschleifer, Rutscher oder von Hand mit einem weissen Polierpad trockenpoliert werden.

Reinigung und Pflege

Die Tischflächen sollten während 10 Tagen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Danach wird die Oberfläche mit einem ph-neutralen Reiniger gereinigt und nach Bedarf mit dem **BIOFA Möbelpflegeöl Art. 3751** gepflegt (bitte spezielles Pflegeblatt für Tische beachten).