

# BATIM

## Laugen und Seifen von Decken und Wänden in Tanne/Fichte

### 1. Laugen mit BATIM Nadelholzlauge Art. 2094

Auftragen von BATIM Nadelholzlauge Art. 2094 mit Deckenbürste, Schwamm oder Rolle. Wichtig dabei ist, die Lauge satt aufzutragen und alle Stellen zu benetzen. Verbrauch ca. 0,13 Liter pro m<sup>2</sup>.  
Danach die behandelten Flächen mind. 24 Stunden trocknen lassen.

### 2. Zwischenschliff

Die gelaugten Flächen mit einem Scotch Körnung „very fine“ zwischenschleifen und entstauben.

### 3. Seifen mit BATIM Seife weiss Art. 2092 oder Seife farblos Art. 2091

BATIM Seife weiss Art. 2092 oder Seife farblos Art. 2091 mit lauwarmem Wasser verdünnen (1 Teil Seife und 6 Teile Wasser) und gut aufrühren. Danach die Seife mit einer Deckenbürste in der Holzrichtung auftragen, gut ausziehen und trocknen lassen. Es empfiehlt sich in einzelnen Bahnen zu arbeiten. Da sich die weissen Pigmente leicht absetzen, muss die verdünnte, weiss pigmentierte Seife immer wieder aufgerührt werden.

Verbrauch ca. 0.13 Liter verdünnte Lösung pro m<sup>2</sup>.

Nach einer Trockenzeit von mind. 12 Stunden kann der Vorgang wiederholt werden.

Vorsicht: Das Gemisch von Seife und Wasser ist nicht lagerfähig. Wir empfehlen, die angerührte Seife innerhalb von 7 Tagen zu verarbeiten!